



UIRAX

UIRAX.COM

**NOMBRE: LUZ PARA
SOMBRILLA
MARCA: UIRAX
MODELO: UL28**



ES DESCARGUE LA GARANTÍA U OTRA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO BUSCANDO EL PRODUCTO EN EL SIGUIENTE ENLACE.

PT FAÇA O DOWNLOAD DO MANUAL DO PRODUTO PESQUISANDO-O NA INTERNET.

EN DOWNLOAD THE PRODUCT MANUAL SEARCHING FOR THIS PRODUCT ON WEBSITE.

IT SCARICA IL MANUALE DEL PRODOTTO CERCANDO IL PRODOTTO SUL WEB.

CAT DESCARREGUEU EL MANUAL DEL PRODUCTE BUSCANT EL PRODUCTE A LA WEB.

1.PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este producto ha sido diseñado para uso doméstico en exteriores. . Lea estas instrucciones antes de usar la luz de sombrilla y consévelas para futuras consultas.

Asegúrese de instalar la luz únicamente en mástiles compatibles y firmes. Evite colocarla en estructuras inestables o superficies donde pueda desprenderse accidentalmente. No utilice la luz en condiciones de lluvia intensa, vientos fuertes o ambientes húmedos que puedan comprometer los componentes eléctricos. Antes de bajar la sombrilla o plegarla, retire siempre la luz para evitar daños en el producto.

El producto funciona tanto con batería

recargable como con pilas, por lo que debe manipularse con especial cuidado. No mezcle pilas nuevas con usadas ni mezcle diferentes tipos de pilas. Inserte las pilas respetando la polaridad indicada. No exponga las pilas/batería interna a fuentes de calor, fuego o luz solar extrema, ya que existe riesgo de sobrecalentamiento o explosión. No intente abrir, perforar ni modificar la batería. Cuando utilice la función de carga, emplee solo el cable incluido y un cargador con voltaje adecuado. No cargue el producto cerca de materiales inflamables ni lo deje conectado sin supervisión.

No sumerja la luz, el cable ni cualquier componente eléctrico en agua u otros

líquidos. Mantenga todos los elementos alejados de salpicaduras o humedad excesiva. Si el producto presenta signos de daño, deformación, olor extraño, calentamiento inusual o fallos de funcionamiento, desconéctelo inmediatamente y deje de usarlo.

⚠ ADVERTENCIA: Mantenga el producto fuera del alcance de menores. Este dispositivo no debe ser utilizado por niños en ninguna circunstancia. No permita que manipulen la luz, las pilas, el cable ni los mecanismos de apertura y cierre. Los adultos deben colocar, retirar, cargar y operar el producto siempre bajo supervisión y siguiendo las normas de seguridad. Limpie la luz únicamente con un paño suave y seco. No utilice

agua corriente ni productos abrasivos para evitar daños en los componentes eléctricos o en la carcasa. Antes de limpiar, asegúrese de que el producto esté apagado y desconectado. Cuando el producto no esté en uso, retírelo del mástil y guárdelo en un lugar seco y seguro.

2.MODO DE FUNCIONAMIENTO

1. La luz dispone de cuatro modos que proporcionan 3 niveles de brillo:

A. Al pulsar el botón por primera vez, se encenderán 8 luces.

B. Al pulsar el botón por segunda vez, se encenderán 20 luces.

C. Al pulsar el botón por tercera vez, se encenderán 28 luces.

D. Al pulsar el botón por cuarta vez, se apagarán todas las luces.

3.COLOCACIÓN

1) Para fijarla al mástil, pulse el botón cuadrado para abrir la luz, colóquela y ciérrela en la parte superior, con el lado de la luz LED hacia abajo, las abrazaderas con resorte se ajustarán al mástil. Empuje la luz hasta que oiga un click para bloquearla en su sitio.


2) Con el botón negro, seleccione el modo de iluminación y enciéndala.

3) Para recargar, retire la luz del mástil.

Utilice el cable USB incluido.

4) Retire la luz del mástil del paraguas antes de cargarlo, que podría dañarla.

El producto no necesita herramientas, se fija fácilmente al poste de la sombrilla con la abrazadera ajustable automática incorporada, se adapta a postes con un diámetro de entre 3 y 5 cm.



4.DATOS TÉCNICOS

MODELO: CH-008W

Capacidad de la luz: 200lm

Número de leds: 28

Tipo de pilas: LR6 1.5V x4

Capacidad de la batería: 4400 mAh


5.RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Para desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá llevarlo a un Punto Limpio.

6.GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 años. En caso de incidencia con el producto, descargue la garantía escaneando el código QR que aparece en la portada de este manual y buscando su producto en la web www.uirax.com. Ante cualquier consulta puede contactar con nosotros mandando un correo a :

sat@avanzzatraders.com



IMPORTADO POR AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL
S.L 7 CIF: B-42715680 / C.Marie Curie 20, planta 1 (P.T.A.)
29590 - Málaga - avanzzatraders.com